

PROCONSOL


**changement de
l'écran LCD
Nokia 3600 Slide**



PROCONSOL

Le changement de l'écran de votre Nokia est relativement simple si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique **Proconsol** a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

- 1) Pour commencer, éteignez votre mobile, retirez le cache batterie, la batterie, la carte SIM et la carte mémoire de votre mobile.



PROCONSOL

2) Insérez ensuite un outil plastique ne risquant pas de marquer le plastique, insérez le dans le bas sous votre façade, une fois cette partie écartée poussez sur celle-ci vers le haut pour la retirer.



3) Soulevez ensuite le connecteur de votre nappe ici entouré en rouge pour le débrancher.



PROCONSOL

4) Passez un outil plastique fin sous le LCD pour le retirer, celui-ci étant légèrement coincé..



5) Votre LCD est retiré, il vous suffit alors de suivre cette notice dan le sens inverse pour le remonter.



PROCONSOL

C 'est terminé !!!

L'équipe Proconsol est heureuse d'avoir pu vous venir en aide.

Pensez à protéger votre écran grâce à nos films de protections.

Nous serons heureux de faire de nouvelles affaires avec vous et sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dans notre boutique eBay



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.