

PROCONSOL


**changement de
l'écran LCD
Nokia 2630**



PROCONSOL

Le changement de l'écran de votre Nokia est relativement simple si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique **Proconsol** a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

- 1) Pour commencer, éteignez votre mobile, retirez le cache batterie, la batterie, la carte SIM et la carte mémoire de votre mobile. Ensuite retirez les deux vis que vous voyez de chaque côté de votre mobile.



PROCONSOL

2) Il faut ensuite déboîter la façade de votre mobile à l'aide d'un outil plastique, en commençant par le milieu.



3) Vous obtenez ce résultat.



PROCONSOL

4) Écartez ensuite le cadre immobilisant le LCD comme indiqué ci-dessous, en laissant bien la partie droite en place.



5) Débranchez ensuite votre LCD en écartant le connecteur de votre carte mère.



PROCONSOL

6) Votre LCD est alors retiré, il ne vous reste alors plus qu'à suivre cette notice dans le sens inverse pour remonter votre mobile.



PROCONSOL

C 'est terminé !!!

L'équipe Proconsol est heureuse d'avoir pu vous venir en aide.

Pensez à protéger votre écran grâce à nos films de protections.

Nous serons heureux de faire de nouvelles affaires avec vous et sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dans notre boutique eBay



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.