

Changement de l'écran LCD du Samsung i9000 Galaxy S



Info-games sarl

Le changement de l'écran LCD de votre mobile est relativement simple, surtout si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique Proconsol a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

Outillage nécessaire :

- petit tournevis
- spatules plastiques

- 1) Avant tout, vous allez éteindre votre mobile, retirer le cache batterie, la batterie, la carte mémoire et la carte SIM. Retirez les vis encadrées en rouge. La vis entourée en blanc est d'une taille différente.



2) Passer quelque chose comme une carte de crédit dans la jointure du compartiment des piles pour libérer l'arrière du reste du téléphone.



3) Un certain nombre de connecteurs (encadrés) doivent être déconnectés. Juste faire levier sur chacun et débrancher. Le bouton d'alimentation, indiqué par la flèche, est collé sur le côté du boîtier du téléphone et doit être levé avec soin. Attention de ne pas l'endommager. Ne pas essayer de le débrancher de la carte de circuit, il vous suffit de vous assurer qu'il n'est pas coincé sur le côté du téléphone. Vous allez maintenant être en mesure de retirer la carte de circuit tout simplement en le soulevant loin du reste du téléphone.



4) Avec le circuit enlevé votre téléphone doit ressembler à ci-dessous. La prise écouteur mains libres est entourées ci-dessous et peut désormais être enlevée du téléphone. La partie est tenu en place avec un petit adhésif à double face . Le décoller avec peu de force.



5) Avec la prise écouteur mains libres et retirée, votre téléphone doit ressembler ci-dessous. Le haut parleur, entourés ci-dessous à gauche est tenu en place avec du ruban adhésif double face. Il suffit d'utiliser votre tournevis pour faire soigneusement levier vers le haut. Il sera toujours relié par deux fils. Attention à ne pas endommager ces deux fils. Deux connecteurs de nappe (encerclé centre et à droite) ont également besoin d'être déconnectés. Juste faire levier sur chacun et débrancher les nappes.



6) Maintenant, glissez quelque chose comme une carte de crédit entre l'avant et l'arrière du téléphone et faire délicatement levier.



7) Votre téléphone doit maintenant ressembler à ci-dessous. La prochaine étape est d'enlever l'écran. Pour ce faire, chauffer le bord de l'écran avec un pistolet à air chaud ou sèche-cheveux. Ensuite, poussez l'arrière de l'écran à partir du point indiqué par la flèche. L'écran devrait alors sortir légèrement de l'autre côté, assez pour vos faire glisser votre outil en plastique sous son bord et de le séparer du cadre argenté.



8) Avec l'assemblage d'écran enlevé votre téléphone doit ressembler à ci-dessous. Maintenant il suffit de remplacer votre écran endommagé.



Il vous suffit de suivre cette notice dans le sens inverse pour remonter votre mobile.



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.