

Info-games sarl

Info-games sarl

# Changement de l'écran LCD du SonyEricsson K550 et K550i



Le changement de l'écran LCD de votre mobile est relativement simple, surtout si vous suivez cette notice à la lettre.

L'équipe technique Proconsol a créé cette notice de façon à vous guider au mieux lors de l'échange de votre écran.

Lorsque vous voyez ce symbole , alors prenez le temps de regarder attentivement la photo, et soyez délicat lors du démontage, car ce sont les parties sensibles de votre mobile.

Nous vous conseillons tout de même de vous munir d'une feuille de papier sur laquelle vous indiquerez les numéros des chapitres, et poserez sur chaque numéro les vis enlevées afin de pouvoir remonter plus facilement votre téléphone.

## Outils nécessaires :

- Spatules plastiques
- Tournevis torx T6

- 1) Avant tout, vous allez éteindre votre mobile, retirer le cache batterie, la batterie, la carte mémoire et la carte SIM. Retirez ensuite les deux vis situées dans la partie inférieure. Retirez ensuite le cache situé dans la partie haute de votre mobile, comme indiqué ci-dessous.



2) Une fois le capot retiré, vous allez pouvoir enlever deux nouvelles vis.



3) Faites le tour de votre coque à l'aide d'un outil plastique afin de déclipser la façade de votre mobile.



4) Vous obtenez ce résultat. Retirez alors ensuite la vis ci-dessous entourée en blanc.



5) Vous devez obtenir ce résultat. Vous pouvez alors retirer le PCB et l'écran qui ne sont maintenus que par trois petites pattes plastiques situées dans la partie haute de votre mobile



6) Votre mobile doit à présent ressembler à cela. Vous pourrez constater que deux nappes se sont déconnecté durant cette opération, ci-dessous entourées..



7) Décollez ensuite le clavier, celui-ci et collé par du double face, il sera donc nécessaire de forcer un peu.



8) Décollez ensuite votre ancien LCD à l'aide d'un outil plastique.



9) Vous obtenez ce résultat, il ne vous reste alors qu'à remettre en place votre nouveau LCD, et de suivre cette notice dans le sens inverse pour remonter votre mobile.



Il vous suffit de suivre cette notice dans le sens inverse pour remonter votre mobile.



Cette notice est protégée, son usage est donc limité au montage des pièces achetées dans notre boutique, toute autre utilisation fera l'objet de poursuite.